Universität Zürich[UZH]

Direktion Immobilien und Betrieb

Richtlinie BACnet-Vorgaben UZH Beilage B6 Anlagenteile Details V 2023-1

für Planer und Ersteller

Direktion Immobilien und Betrieb

Änderungsverlauf

Datum	Version	Bemerkung
28.04.2023	V 2023-01	Erstellen der Beilage B6

Inhaltsverzeichnis

Information / Legende

Details Anlageteile

Automationsstation (AeStation)

Grenzwert/Hysterese (AnaGw)

Antrieb 1-stufig (Antrieb1)

Antrieb 2-stufig (Antrieb2)

Antrieb stetig (AntriebStetig)

Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)

Freigabe nach AT (FreiAT)

Lineare Kennlinie (LinKennlinie)

Messwert stetig (MesswStetig)

Messwergeber binär (MesswBin)

Parameter analog (ParameterAna)

Parameter binär (ParameterBin)

Parameter Zustand (ParameterMulti)

Regler (Regler)

Schaltgerätekombination (SGK)

Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)

Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)

Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)

Volumenstromregler (VAV)

Virtueller Binärwert (VirtBin)

Virtueller Analogwert (VirtStetig)

Virtueller Zustandswert (VirtZustand)

Elektrozähler (ZaehlerElektro)

Wärmezähler (ZaehlerWaerme)

Wasserzähler (ZaehlerWasser)

Zeitkanal (Zeitschaltuhr)

Information / Legende

"Description" ist nicht als Property aufgeführt.	Grund: Die Spalte "GA-Funktion" bildet das Ende der Description. Der Aufbau wird in der **Richtlinie BACnet-Vorgaben UZH Kapitel 3.4 Beschreibung (Description)** beschrieben.
"Object_Name" ist nicht als Property aufgeführt.	Grund: Die Spalte "Signalcode" bildet das Ende des Objeknamens. Der Aufbau wird in der **Richtlinie BACnet-Vorgaben UZH Kapitel 3.3 Objekt Name (Objekt_Name)** beschrieben.
Properties mit standardisiertem Inhalt/Wert:	weiss hinterlegt
nicht abzufüllende Properties:	grau hinterlegt
Properties mit variablen Werten: (da diese nicht global standartisiert werden können)	grün hinterlegt

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Model_Name	-	Modellbezeichnung BACnet-Gerät, wird von AE vorgegeben.
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Location		Einbauort des Gerätes
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	APDU_Segment_Timeout	2000	APDU-Segment-Zeitüberschreitung
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	APDU_Timeout	3000	APDU-Zeitüberschreitung
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Number_Of_APDU_Retries	3	Anzahl der APDU-Übertragungsversuche
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Time_Synchronization_Recipients	-	Empfänger der Zeitsynchronisation
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Backup_Failure_Timeout	60	Backup-Fehler-Zeitüberschreitung
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Restart_Notification_Recipients	abhänging von Anz. Teilnehmer	Empfänger der Neustart-Meldung
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	UTC_Time_Synchronization_Recipients	-	Empfänger der Zeitsynchronisation
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Time_Synchronization_Interval	0	Intervall der Zeitsynchronisation
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Align_Intervals	false	Zeitsynchronisations-Fähigkeit
Automationsstation (AeStation)	Device	DEV	X01	Interval_Offset	0	Offset der Zeitsynchronisation
Automationsstation (AeStation)	Kalender variable Feiertage	CAL	C01	-	-	
Automationsstation (AeStation)	Kalender feste Feiertage	CAL	C02	-	-	
Automationsstation (AeStation)	Kalender Ferien	CAL	C03	-	-	
Automationsstation (AeStation)	Personenalarm	NC	N01	Notification_Class	4	
Automationsstation (AeStation)	Personenalarm	NC	N01	Priority	[0,3,31]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Personenalarm	NC	N01	Ack_Required	[true,true,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Personenalarm	NC	N01	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Feueralarm	NC	N02	Notification_Class	6	
Automationsstation (AeStation)	Feueralarm	NC	N02	Priority	[7,4,31]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Feueralarm	NC	N02	Ack_Required	[true,true,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Feueralarm	NC	N02	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm I	NC	N03	Notification_Class	10	
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm I	NC	N03	Priority	[8,11,31]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm I	NC	N03	Ack_Required	[true,true,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm I	NC	N03	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm II	NC	N04	Notification_Class	14	
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm II	NC	N04	Priority	[12,15,31]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm II	NC	N04	Ack_Required	[true,true,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Technischer Alarm II	NC	N04	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Technische Störung	NC	N05	Notification_Class	33	
Automationsstation (AeStation)	Technische Störung	NC	N05	Priority	[32,35,63]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Technische Störung	NC	N05	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Technische Störung	NC	N05	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Grenzwertüberschreitung	NC	N06	Notification_Class	37	
Automationsstation (AeStation)	Grenzwertüberschreitung	NC	N06	Priority	[36,39,63]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Grenzwertüberschreitung	NC	N06	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Grenzwertüberschreitung	NC	N06	Recipient_List	-	Empfängerliste

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Automationsstation (AeStation)	Wartungsmeldungen	NC	N07	Notification_Class	65	
Automationsstation (AeStation)	Wartungsmeldungen	NC	N07	Priority	[64,67,107]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Wartungsmeldungen	NC	N07	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Wartungsmeldungen	NC	N07	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Sonderbetrieb	NC	N08	Notification_Class	69	
Automationsstation (AeStation)	Sonderbetrieb	NC	N08	Priority	[68,71,107]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Sonderbetrieb	NC	N08	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Sonderbetrieb	NC	N08	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Revisionsmeldungen	NC	N09	Notification_Class	193	
Automationsstation (AeStation)	Revisionsmeldungen	NC	N09	Priority	[192,195,225]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Revisionsmeldungen	NC	N09	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Revisionsmeldungen	NC	N09	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Messwertmeldung	NC	N10	Notification_Class	197	
Automationsstation (AeStation)	Messwertmeldung	NC	N10	Priority	[196,199,225]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Messwertmeldung	NC	N10	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Messwertmeldung	NC	N10	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Betriebs- und Statusmeldungen	NC	N11	Notification_Class	201	
Automationsstation (AeStation)	Betriebs- und Statusmeldungen	NC	N11	Priority	[200,204,225]	Priorität [to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Betriebs- und Statusmeldungen	NC	N11	Ack_Required	[true,false,false]	[to_fault,to_offnormal,to_normal]
Automationsstation (AeStation)	Betriebs- und Statusmeldungen	NC	N11	Recipient_List	-	Empfängerliste
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Present_Value	-	
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 373
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Active_Text	Fehler	[Anhang B1] Ref.-Nr. 373
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Minimum_Offtime	0	
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Minimum_Ontime	0	
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Time_Delay		
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Notification_Class		
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Alarm_Value	active	
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Notify_Type	alarm	
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Event_Message_Texts	-	
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Automationsstation (AeStation)	Sammelfehler CPU	BV	A01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Present_Value	-	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Time_Delay	0	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Notification_Class	201	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Alarm_Value	active	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Notify_Type	event	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Automationsstation (AeStation)	Watchdog nach ME	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Automationsstation (AeStation)	Watchdog von ME	BV	V02	Present_Value	-	
Automationsstation (AeStation)	Watchdog von ME	BV	V02	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Automationsstation (AeStation)	Watchdog von ME	BV	V02	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Present_Value	-	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 373
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Active_Text	Fehler	[Anhang B1] Ref.-Nr. 373
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Minimum_Offtime	0	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Minimum_Ontime	0	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Time_Delay		
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Notification_Class	98	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Alarm_Value	active	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Notify_Type	alarm	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Event_Message_Texts	-	
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Automationsstation (AeStation)	Kommunikation mit ME	BV	A02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert	AV	P01	Present_Value	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert	AV	P01	Unit		Phys. Einheit
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert	AV	P01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Hysterese	AV	P02	Present_Value	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Hysterese	AV	P02	Unit		Phys. Einheit
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Hysterese	AV	P02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Anfahrverzögerungszeit	AV	P03	Present_Value	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Anfahrverzögerungszeit	AV	P03	Unit	Time_seconds	Phys. Einheit
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Anfahrverzögerungszeit	AV	P03	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Einschaltverzögerung	AV	P04	Present_Value	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Einschaltverzögerung	AV	P04	Unit	Time_seconds / Time_minutes	Phys. Einheit
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Einschaltverzögerung	AV	P04	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Ausschaltverzögerung	AV	P05	Present_Value	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Ausschaltverzögerung	AV	P05	Unit	Time_seconds / Time_minutes	Phys. Einheit
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Ausschaltverzögerung	AV	P05	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Present_Value	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Time_Delay		
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Notification_Class		
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Alarm_Value	active	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Notify_Type		event / alarm
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Grenzwert erreicht	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Enable	true	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Grenzwert erreicht
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Log_Interval	0	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Buffer_Size	100	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Notification_Class	197	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Notify_Type	event	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Logging_Type	cov	
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Grenzwert/Hysterese (AnaGw)	Aufzeichnung Grenzwert erreicht	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Present_Value	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Device_Type		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Polarity	normal	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Minimum_Offtime	0	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Minimum_Ontime	0	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Notification_Class		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Notify_Type		event / alarm
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Feedback_Value	-	Betriebsrückmeldung (DE)
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Elapsed_Active_Time	-	Betriebsdauer total
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Schaltbefehl	BO	S01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Enable	true	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Start_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Stop_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Feedback_Value des Befehls
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Log_Interval	0	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Buffer_Size	100	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Notification_Class	197	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Notify_Type	event	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Logging_Type	cov	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Present_Value	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Inactive_Text	Auto	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Active_Text	Hand	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay	0	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Notification_Class	69	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Alarm_Value	active	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Notify_Type	event	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Betriebsart	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Present_Value	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Device_Type		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Polarity	reverse	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Time_Delay		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Notification_Class	193	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Alarm_Value	active	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Notify_Type	event	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Revision	BI	R01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Present_Value	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Device_Type		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Polarity	reverse	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Time_Delay		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Notification_Class		
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Alarm_Value	active	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Notify_Type		event / alarm
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 1-stufig (Antrieb1)	Sammelfehler	BI	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Present_Value	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Device_Type		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Polarity	normal	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Minimum_Offtime	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Minimum_Ontime	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Notification_Class		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Notify_Type		event / alarm
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Feedback_Value	-	Betriebsrückmeldung
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Elapsed_Active_Time	-	Betriebsdauer total
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 1	BO	S01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Enable	true	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Start_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Stop_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Feedback_Value des Befehls
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Log_Interval	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Buffer_Size	100	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Notification_Class	197	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Notify_Type	event	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Logging_Type	cov	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 1	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Present_Value	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Device_Type		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Polarity	normal	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Minimum_Offtime	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Minimum_Ontime	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Notification_Class		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Notify_Type		event / alarm
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Feedback_Value	-	Betriebsrückmeldung
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Elapsed_Active_Time	-	Betriebsdauer total
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Schaltbefehl Stufe 2	BO	S02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Enable	true	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Start_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Stop_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Feedback_Value des Befehls
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Log_Interval	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	COV_Resubscription_Interval	3600	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Client_COV_Increment	Null	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Stop_When_Full	false	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Buffer_Size	100	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Notification_Threshold	90	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Notification_Class	197	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Notify_Type	event	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Logging_Type	cov	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung Stufe 2	TL	T02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Present_Value	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Inactive_Text	Auto	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Active_Text	Hand	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay	0	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Notification_Class	69	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Alarm_Value	active	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Notify_Type	event	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Betriebsart	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Present_Value	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Device_Type		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Polarity	reverse	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Time_Delay		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Notification_Class	193	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Alarm_Value	active	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Notify_Type	event	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Revision	BI	R01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Present_Value	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Device_Type		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Polarity	reverse	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Time_Delay		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Notification_Class		
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Alarm_Value	active	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Notify_Type		event / alarm
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Event_Message_Texts	-	
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb 2-stufig (Antrieb2)	Sammelfehler	BI	D20	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Present_Value	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Device_Type		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Polarity	normal	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Minimum_Offtime	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Minimum_Ontime	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Notification_Class		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Notify_Type		event / alarm
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Feedback_Value	-	Betriebsrückmeldung
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Elapsed_Active_Time	-	Betriebsdauer total
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Schaltbefehl	BO	S01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Enable	true	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Start_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Stop_Time	-	* * *:* *:*:*
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Feedback_Value des Befehls
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Log_Interval	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Buffer_Size	100	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Notification_Class	197	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Notify_Type	event	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Logging_Type	cov	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Betriebsrückmeldung	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Present_Value	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Inactive_Text	Auto	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Active_Text	Hand	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Notification_Class	69	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Alarm_Value	active	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Notify_Type	event	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Betriebsart	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Present_Value	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Device_Type		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Polarity	reverse	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Time_Delay		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Notification_Class	193	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Alarm_Value	active	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Notify_Type	event	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Revision	BI	R01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Present_Value	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Device_Type		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Unit	Other_percent	

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Max_Present_Value	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Min_Present_Value	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Resolution	0.1	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Time_Delay	0	Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Notification_Class		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Notify_Type	event	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Enable	true	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stellbefehls
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Log_Interval	0	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	COV_Resubscription_Interval	3600	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Client_COV_Increment	Null	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Stop_When_Full	false	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Buffer_Size	3000	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Notification_Threshold	200	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Notification_Class	197	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Notify_Type	event	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Logging_Type	cov	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Present_Value	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Device_Type		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Polarity	reverse	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Time_Delay		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Notification_Class		
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Alarm_Value	active	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Notify_Type		event / alarm
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Message_Texts	-	
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Antrieb stetig (AntriebStetig)	Sammelfehler	BI	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Present_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	State_Text	Aus;Ein Aus;Stufe 1;Stufe 2;Stufe 3	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9 (Beispiel 1-Stufig) [Anhang B1] Ref.-Nr. 3 (Beispiel 3-Stufig)
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Time_Delay	0	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Notification_Class	201	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Alarm_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Fault_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Notify_Type	event	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Message_Texts	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl	MV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Present_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	State_Text	Auto;Aus;Ein Auto;Aus;Stufe1;Stufe2;Stufe3	[Anhang B1] Ref.-Nr. 380 (Beispiel 1-Stufig) [Anhang B1] Ref.-Nr. 372 (Beispiel 3-Stufig)
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Device_Type	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Time_Delay	0	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Notification_Class	201	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Alarm_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Fault_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Notify_Type	event	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Event_Message_Texts	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebswahl lokal	MI	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Present_Value	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Inactive_Text	Auto	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Active_Text	Hand	[Anhang B1] Ref.-Nr. 23
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay	0	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Notification_Class	69	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Alarm_Value	active	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Notify_Type	event	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Anlageschalter n-Stufig ohne Zeitschaltuhr (AS)	Betriebsart	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Present_Value	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Time_Delay	0	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Notification_Class	201	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Alarm_Value	active	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Notify_Type	event	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Freigabe nach AT (FreiAT)	Freigabe nach AT	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Enable	true	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Freigabe nach AT
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Log_Interval	0	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Buffer_Size	100	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Notification_Class	197	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Notify_Type	event	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Logging_Type	cov	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Freigabe nach AT (FreiAT)	Aufzeichnung Freigabe nach AT	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Einschaltverzögerung	AV	P01	Present_Value	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Einschaltverzögerung	AV	P01	Unit	Time_hours	Phys. Einheit
Freigabe nach AT (FreiAT)	Einschaltverzögerung	AV	P01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Freigabe nach AT (FreiAT)	Ausschaltverzögerung	AV	P02	Present_Value	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Ausschaltverzögerung	AV	P02	Unit	Time_hours	Phys. Einheit
Freigabe nach AT (FreiAT)	Ausschaltverzögerung	AV	P02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Freigabe nach AT (FreiAT)	Grenzwert	AV	P03	Present_Value	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Grenzwert	AV	P03	Unit	Temperature_degrees_Celsius	Phys. Einheit
Freigabe nach AT (FreiAT)	Grenzwert	AV	P03	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Freigabe nach AT (FreiAT)	Hysterese	AV	P04	Present_Value	-	
Freigabe nach AT (FreiAT)	Hysterese	AV	P04	Unit	Temperature_degrees_Kelvin	Phys. Einheit
Freigabe nach AT (FreiAT)	Hysterese	AV	P04	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X1	AV	P01	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X1	AV	P01	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X1	AV	P01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y1	AV	P02	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y1	AV	P02	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y1	AV	P02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X2	AV	P03	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X2	AV	P03	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X2	AV	P03	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y2	AV	P04	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y2	AV	P04	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y2	AV	P04	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X3	AV	P05	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X3	AV	P05	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X3	AV	P05	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y3	AV	P06	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y3	AV	P06	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y3	AV	P06	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X4	AV	P07	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X4	AV	P07	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	X4	AV	P07	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y4	AV	P08	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y4	AV	P08	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Y4	AV	P08	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Time_Delay	0	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Notification_Class	201	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Notify_Type	event	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Aktueller Istwert	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Present_Value	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Unit		Phys. Einheit
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Time_Delay	0	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Notification_Class	201	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Notify_Type	event	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Event_Message_Texts	-	
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Lineare Kennlinie (LinKennlinie)	Ergebnis	AV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Present_Value	-	
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Device_Type		
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Unit		
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Max_Present_Value		oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Min_Present_Value		unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Resolution		
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Grenzwertüberwachungen
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Notification_Class		
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	High_Limit		oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Low_Limit		unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Deadband		Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	High_Limit_Enable		Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Low_Limit_Enable		Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Event_Enable	true;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Notify_Type		event / alarm
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Event_Message_Texts	-	
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Messwert stetig (MesswStetig)	Istwert	AI	M01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Type	OUT_OF_RANGE	
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Notify_Type		event / alarm
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Parameters	-	
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	- High_Limit		oberer Grenzwert
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	- Low_Limit		unterer Grenzwert
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	- Deadband		Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	- Time_Delay		Zeitverzögerung für Grenzwertüberwachungen
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Object_Property_Reference	-	Referenz auf Present_Value des Istwerts
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Notification_Class		
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Message_Texts	-	
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Messwert stetig (MesswStetig)	Voralarm	EE	A01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Enable	true	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Istwerts
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_Interval	0	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Class	197	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notify_Type	event	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Logging_Type	cov	
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Messwert stetig (MesswStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Present_Value	-	
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Device_Type		
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Polarity		
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Inactive_Text		[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Active_Text		[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Time_Delay		
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Notification_Class		
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Alarm_Value	active	
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Notify_Type		event / alarm
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Event_Message_Texts	-	
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Messwergeber binär (MesswBin)	Istwert	BI	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Enable	true	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Istwerts
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_Interval	0	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Buffer_Size	100	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Class	197	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notify_Type	event	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Logging_Type	COV	
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Messwergeber binär (MesswBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Present_Value	-	
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Minimum_Offtime	0	
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Minimum_Ontime	0	
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Time_Delay		
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Notification_Class		
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Alarm_Value	active	
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Notify_Type		event / alarm
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Message_Texts	-	
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Messwergeber binär (MesswBin)	Sammelfehler	BV	A01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Parameter analog (ParameterAna)	Sollwert	AV	P01	Present_Value	-	
Parameter analog (ParameterAna)	Sollwert	AV	P01	Unit		Phys. Einheit
Parameter analog (ParameterAna)	Sollwert	AV	P01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Enable	true	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*-*.*.* *:*:*
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*-*.*.* *:*:*
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Setpoint des Reglers
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Log_Interval	0	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Client_COV_Increment		
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Notification_Class	197	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Notify_Type	event	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Logging_Type	cov	
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Parameter analog (ParameterAna)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Parameter binär (ParameterBin)	Sollbit	BV	P01	Present_Value	-	
Parameter binär (ParameterBin)	Sollbit	BV	P01	Inactive_Text		[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Parameter binär (ParameterBin)	Sollbit	BV	P01	Active_Text		[Anhang B1] Ref.-Nr. x

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Sollzustand	MV	P01	Present_Value	-	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Sollzustand	MV	P01	State_Text	-	[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Enable	true	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Start_Time	-	* * *:* *:*:*
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Stop_Time	-	* * *:* *:*:*
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Zustandes
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Log_Interval	0	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Buffer_Size	100	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Notification_Class	197	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Notify_Type	event	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Logging_Type	cov	
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Parameter Zustand (ParameterMulti)	Aufzeichnung Sollzustand	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Present_Value	-	
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Update_Interval	-	
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Output_Units		
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Manipulated_Variable_Reference	-	Reference auf Present_Value des Stellbefehls
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Controlled_Variable_Reference	-	Reference auf Present_Value des Istwertes
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Controlled_Variable_Units		Entsprechend des refernzierten Objektes Controlled_Variable_Reference
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Setpoint_Reference	-	Reference auf Present_Value des Sollwertes
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Setpoint	-	Falls Setpoint_Reference leer ist, wird Setpoint verwendet.
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Action		Wirkungsrichtung des Reglers: direct oder reverse
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Proportional_Constant		Proportional-Beiwert
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Proportional_Constant_Units	Other_no_units	Physikalische Einheit des Proportional-Beiwerts
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Integral_Constant		Integral-Beiwert, 0=I-Anteil deaktiviert
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Integral_Constant_Units	Time_seconds	Physikalische Einheit des Integral-Beiwert
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Derivative_Constant		Differential-Beiwert, 0=D-Anteil deaktiviert
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Derivative_Constant_Units	Time_seconds	Physikalische Einheit des Differential-Beiwert
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Bias	0	Ausgabe-Voreinstellung
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Maximum_Output		Obergrenze Stellgrösse
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Minimum_Output		Untergrenze Stellgrösse
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Priority_For_Writing	16	Kommandopriorität
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Time_Delay	0	Meldungsverzögerung
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Notification_Class	201	
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Error_Limit	1000000	Maximale Regelabweichung
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Deadband	0	Totband
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Notify_Type	event	
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Event_Message_Texts	-	
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Regler (Regler)	PI/PID-Regelung	LP	L01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Enable	true	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Setpoint des Reglers
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Log_Interval	0	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Client_COV_Increment		
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Notification_Class	197	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Notify_Type	event	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Logging_Type	cov	
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Regler (Regler)	Aufzeichnung Sollwert	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Present_Value	-	
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Unit		Phys. Einheit
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Time_Delay	0	
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Notification_Class	201	
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Notify_Type	event	
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Regler (Regler)	Istwert	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Present_Value	-	
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Unit		Phys. Einheit
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Time_Delay	0	
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Notification_Class	201	
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Notify_Type	event	
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Event_Message_Texts	-	
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Regler (Regler)	Sollwert	AV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Present_Value	-	
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Unit		Phys. Einheit
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Time_Delay	0	
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Notification_Class	201	
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Notify_Type	event	
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Event_Message_Texts	-	
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Regler (Regler)	Stellbefehl	AV	V03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Present_Value	-	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Minimum_Offtime	0	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Minimum_Ontime	0	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Time_Delay	0	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Notification_Class	201	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Alarm_Value	active	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Notify_Type	event	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Event_Message_Texts	-	
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Regler (Regler)	Freigabe	BV	V04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Spannungsüberwachung	BI	D02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Überspannungschutz	BI	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 3x400/230V AC	BI	D03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VAC	BI	D04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC I/O Klemmen	BI	D05	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC DE	BI	D06	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sicherung 24VDC Allg.	BI	D07	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Event-Unterdrückung von ME	BV	V01	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Event-Unterdrückung von ME	BV	V01	Inactive_Text	Inaktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Event-Unterdrückung von ME	BV	V01	Active_Text	Aktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 9
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Minimum_Offtime	0	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Minimum_Ontime	0	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Time_Delay	0	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Notification_Class	201	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Notify_Type	event	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Rückmeldung Event-Unterdrückung	BV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Schaltgerätekombination (SGK)	Quittierung Sammelfehler von ME	BV	V03	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Quittierung Sammelfehler von ME	BV	V03	Inactive_Text	Inaktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Quittierung Sammelfehler von ME	BV	V03	Active_Text	Aktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Inactive_Text	Inaktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Active_Text	Aktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Minimum_Offtime	0	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Minimum_Ontime	0	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Time_Delay	0	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Notification_Class	201	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Notify_Type	event	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Sammelfehler an ME	BV	V04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Device_Type	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Polarity	reverse	
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Time_Delay		
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Notification_Class		
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Alarm_Value	active	
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Notify_Type	alarm	
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Event_Message_Texts	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Schaltgerätekombination (SGK)	Brandfall	BI	D08	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Schaltgerätekombination (SGK)	Quittierung Brandmeldung von ME	BV	V05	Present_Value	-	
Schaltgerätekombination (SGK)	Quittierung Brandmeldung von ME	BV	V05	Inactive_Text	Aus	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Schaltgerätekombination (SGK)	Quittierung Brandmeldung von ME	BV	V05	Active_Text	Ein	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Present_Value	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Device_Type		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Polarity	normal	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Inactive_Text	Zu	[Anhang B1] Ref.-Nr. 371
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Active_Text	Auf	[Anhang B1] Ref.-Nr. 371
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Minimum_Offtime	0	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Minimum_Ontime	0	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Notification_Class		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Notify_Type		event / alarm
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Feedback_Value	-	Betriebsrückmeldung
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Elapsed_Active_Time	-	Betriebsdauer total
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Message_Texts	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Schaltbefehl	BO	S01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Enable	true	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Start_Time	-	* * *:* *:*:* * * *
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Stop_Time	-	* * *:* *:*:* * * *
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Schaltbefehls
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Log_Interval	0	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Buffer_Size	100	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Notification_Class	197	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Notify_Type	event	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Logging_Type	cov	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Aufzeichnung Schaltbefehl	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Present_Value	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Device_Type		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Polarity	normal	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Inactive_Text	Inaktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Active_Text	Aktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Time_Delay		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Notification_Class	201	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Alarm_Value	active	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Notify_Type	event	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Event_Message_Texts	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung geschlossen	BI	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Present_Value	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Device_Type		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Polarity	normal	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Inactive_Text	Inaktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Active_Text	Aktiv	[Anhang B1] Ref.-Nr. 374
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Time_Delay		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Notification_Class	201	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Alarm_Value	active	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Notify_Type	event	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Event_Message_Texts	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Rückmeldung offen	BI	D02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Present_Value	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Device_Type		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Polarity	reverse	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Time_Delay		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Notification_Class		
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Alarm_Value	active	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Notify_Type		event / alarm
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Event_Message_Texts	-	
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)	Sammelfehler	BI	D03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Present_Value	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Device_Type		
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Unit	Other_percent	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Max_Present_Value	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Min_Present_Value	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Resolution	0.1	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Notification_Class		
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Notify_Type	event	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Message_Texts	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellbefehl	AO	Y01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Present_Value	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Device_Type		
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Unit	Other_percent	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Max_Present_Value	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Min_Present_Value	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Resolution	0.1	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Notification_Class	201	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Notify_Type	alarm	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Event_Message_Texts	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Stellwert	AI	M01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Enable	true	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stellbefehls
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Log_Interval	0	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Notification_Class	197	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Notify_Type	event	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Logging_Type	cov	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Present_Value	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Minimum_Offtime	0	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Minimum_Ontime	0	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Time_Delay		
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Notification_Class		
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Alarm_Value	active	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Notify_Type		event / alarm
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Message_Texts	-	
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Absperr- / Stellorgan stetig (StellorgStetig)	Sammelfehler	BV	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Present_Value	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Device_Type		
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Unit	Other_percent	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Max_Present_Value	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Min_Present_Value	-100	unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Resolution	0.1	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Notification_Class		
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Low_Limit	-100	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Notify_Type	event	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Message_Texts	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellbefehl	AO	Y01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Present_Value	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Device_Type		
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Unit	Other_percent	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Max_Present_Value	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Min_Present_Value	-100	unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Resolution	0.1	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Time_Delay	0	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Notification_Class	201	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Low_Limit	-100	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Notify_Type	event	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Event_Message_Texts	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Stellwert	AI	M01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Enable	true	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stellbefehl
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Log_Interval	0	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Notification_Class	197	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Notify_Type	event	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Logging_Type	cov	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Aufzeichnung Stellbefehl	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Present_Value	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Minimum_Offtime	0	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Minimum_Ontime	0	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Time_Delay		
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Notification_Class		
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Alarm_Value	active	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Notify_Type		event / alarm
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Message_Texts	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	Sammelfehler	BV	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	kvs-Wert Heizdurchgang Sollwert	AV	P01	Present_Value	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	kvs-Wert Heizdurchgang Sollwert	AV	P01	Unit		Phys. Einheit
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	kvs-Wert Heizdurchgang Sollwert	AV	P01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	kvs-Wert Kühldurchgang Sollwert	AV	P02	Present_Value	-	
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	kvs-Wert Kühldurchgang Sollwert	AV	P02	Unit		Phys. Einheit
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)	kvs-Wert Kühldurchgang Sollwert	AV	P02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Device_Type		
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Unit	Other_percent	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Max_Present_Value		oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Min_Present_Value		unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Resolution	0.1	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Time_Delay		Zeitverzögerung für Betriebsüberwachung
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Notification_Class		
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	High_Limit		oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Low_Limit		unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Event_Enable	false;true;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl relativer Volumenstrom	AO	Y01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Unit	VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	Phys. Einheit
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Time_Delay	0	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Notification_Class	201	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Stellbefehl absoluter Volumenstrom	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Device_Type		
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Unit	VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Max_Present_Value		keine Detektion einer Störung notwendig, da über Betriebsüberwachung gemeldet wird. Umrechnung 0..10V entspricht 0..Vnom > Bereich nicht relevant.
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Min_Present_Value	0	keine Detektion einer Störung notwendig, da über Betriebsüberwachung gemeldet wird. Umrechnung 0..10V entspricht 0..Vnom > Bereich nicht relevant.
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Resolution	0.1	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Time_Delay	0	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Notification_Class	201	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	High_Limit		oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Stellwert absoluter Volumenstrom	AI	M01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Enable	true	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stellbefehl absoluter Volumenstrom
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Log_Interval	0	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Notification_Class	197	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Logging_Type	cov	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellbefehl abs.	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Enable	true	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stellwerts absoluter Volumenstrom
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Log_Interval	0	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	COV_Resubscription_Interval	3600	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Client_COV_Increment	Null	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Stop_When_Full	false	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Buffer_Size	3000	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Notification_Threshold	200	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Notification_Class	197	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Logging_Type	cov	
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Aufzeichnung Stellwert abs.	TL	T02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	State_Text	Stellbefehl Auto;Zu;Auf;Vmin;Vmax	[Anhang B1] Ref.-Nr. 376
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Time_Delay	0	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Notification_Class	201	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Alarm_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Fault_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Betriebswahl	MV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Minimum_Offtime	0	
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Minimum_Ontime	0	
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Time_Delay		
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Notification_Class		
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Alarm_Value	active	
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Notify_Type		event / alarm
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Sammelfehler	BV	D01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Device_Type		
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Unit	Other_percent	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Max_Present_Value	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Min_Present_Value	100	unterer Grenzwert zur Detektion einer Störung des Messwertgebers (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Resolution	0.1	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	COV_Increment	2	[M1] gemäss Tabelle 14
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Time_Delay	0	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Notification_Class	201	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	High_Limit	100	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Notify_Type	event	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Event_Message_Texts	-	
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Volumenstromregler (VAV)	Istwert relative Klappenposition	AI	M02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Volumenstromregler (VAV)	Minimaler Volumenstrom Sollwert	AV	P01	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Minimaler Volumenstrom Sollwert	AV	P01	Unit	VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	Phys. Einheit
Volumenstromregler (VAV)	Minimaler Volumenstrom Sollwert	AV	P01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Volumenstromregler (VAV)	Max. Volumenstrom Sollwert	AV	P02	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Max. Volumenstrom Sollwert	AV	P02	Unit	VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	Phys. Einheit
Volumenstromregler (VAV)	Max. Volumenstrom Sollwert	AV	P02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Volumenstromregler (VAV)	Nominaler Volumenstrom	AV	V04	Present_Value	-	
Volumenstromregler (VAV)	Nominaler Volumenstrom	AV	V04	Unit	VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	Phys. Einheit
Volumenstromregler (VAV)	Nominaler Volumenstrom	AV	V04	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Present_Value	-	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Inactive_Text		[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Active_Text		[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Minimum_Offtime	0	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Minimum_Ontime	0	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Time_Delay		
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Notification_Class		
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Alarm_Value	active	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Notify_Type		event / alarm
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Event_Message_Texts	-	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Istwert	BV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Enable	true	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Istwerts
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_Interval	0	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Buffer_Size	100	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Class	197	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notify_Type	event	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Logging_Type	cov	
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Virtueller Binärwert (VirtBin)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Present_Value	-	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Unit		Phys. Einheit
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Time_Delay	0	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Notification_Class	201	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Notify_Type	event	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Istwert	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Enable	true	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Istwerts
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Log_Interval	0	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notification_Class	197	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Notify_Type	event	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Logging_Type	cov	
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Virtueller Analogwert (VirtStetig)	Aufzeichnung Istwert	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Present_Value	-	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	State_Text	-	[Anhang B1] Ref.-Nr. x
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Time_Delay	0	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Notification_Class	201	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Alarm_Value		
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Fault_Value	-	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Notify_Type	event	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Event_Message_Texts	-	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Zustand	MV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Enable	true	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Zustandes
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Log_Interval	0	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Buffer_Size	100	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Notification_Threshold	90	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Notification_Class	197	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Notify_Type	event	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Logging_Type	cov	
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Virtueller Zustandswert (VirtZustand)	Aufzeichnung Zustand	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Present_Value	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Unit	Energy_kilowatt_hours	Phys. Einheit
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Time_Delay	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Notification_Class	201	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkenergie	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Enable	true	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Wirkenergie
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Log_Interval	90000	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Notification_Class	197	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Logging_Type	polled	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkenergie	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Present_Value	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Unit	Electrical_amperes	Phys. Einheit
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Time_Delay	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Notification_Class	201	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L1	AV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Enable	true	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stromes L1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Log_Interval	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	COV_Resubscription_Interval	3600	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Client_COV_Increment	Null	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Stop_When_Full	false	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Buffer_Size	3000	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Notification_Threshold	200	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Notification_Class	197	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Logging_Type	cov	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L1	TL	T02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Present_Value	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Unit	Electrical_amperes	Phys. Einheit
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Time_Delay	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Notification_Class	201	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L2	AV	V03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Enable	true	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stromes L2
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Log_Interval	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	COV_Resubscription_Interval	3600	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Client_COV_Increment	Null	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Stop_When_Full	false	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Buffer_Size	3000	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Notification_Threshold	200	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Notification_Class	197	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Logging_Type	cov	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L2	TL	T03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Present_Value	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Unit	Electrical_amperes	Phys. Einheit
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Time_Delay	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Notification_Class	201	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Strom L3	AV	V04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Enable	true	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Stromes L3
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Log_Interval	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	COV_Resubscription_Interval	3600	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Client_COV_Increment	Null	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Stop_When_Full	false	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Buffer_Size	3000	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Notification_Threshold	200	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Notification_Class	197	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Logging_Type	cov	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Strom L3	TL	T04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Present_Value	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Unit	Power_kilowatts	Phys. Einheit
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Time_Delay	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Notification_Class	201	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Wirkleistung	AV	V05	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Enable	true	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Start_Time	-	* * *:* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Stop_Time	-	* * *:* *:*:*
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Wirkleistung
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Log_Interval	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	COV_Resubscription_Interval	3600	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Client_COV_Increment	Null	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Stop_When_Full	false	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Buffer_Size	3000	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Notification_Threshold	200	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Notification_Class	197	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Notify_Type	event	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Logging_Type	cov	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Aufzeichnung Wirkleistung	TL	T05	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Present_Value	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Minimum_Offtime	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Minimum_Ontime	0	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Time_Delay		
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Notification_Class		
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Alarm_Value	active	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Notify_Type		event / alarm
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Event_Message_Texts	-	
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Elektrozähler (ZaehlerElektro)	Sammelfehler	BV	V06	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Present_Value	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Unit	Energy_kilowatt_hours / Energy_megawatt_hours	Phys. Einheit
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Time_Delay	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Notification_Class	201	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Energie	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Enable	true	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Energie
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Log_Interval	90000	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Notification_Class	197	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Logging_Type	polled	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Energie	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Present_Value	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Unit	Power_kilowatts	Phys. Einheit
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Time_Delay	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Notification_Class	201	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Leistung	AV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Enable	true	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Leistung
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Log_Interval	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Client_COV_Increment	Null	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Stop_When_Full	false	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Buffer_Size	3000	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Notification_Threshold	200	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Notification_Class	197	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Logging_Type	cov	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Leistung	TL	T02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Present_Value	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Unit	Temperature_degrees_Celsius	Phys. Einheit
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Time_Delay	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Notification_Class	201	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Vorlauftemperatur	AV	V03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Enable	true	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Vorlauftemperatur
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Log_Interval	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Client_COV_Increment	Null	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Stop_When_Full	false	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Buffer_Size	3000	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Notification_Threshold	200	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Notification_Class	197	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Logging_Type	cov	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Vorlauftemperatur	TL	T03	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Present_Value	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Unit	Temperature_degrees_Celsius	Phys. Einheit
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Time_Delay	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Notification_Class	201	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Rücklauftemperatur	AV	V04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Enable	true	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value der Rücklauftemperatur
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Log_Interval	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Client_COV_Increment	Null	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Stop_When_Full	false	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Buffer_Size	3000	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Notification_Threshold	200	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Notification_Class	197	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Logging_Type	cov	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Rücklauftemperatur	TL	T04	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Present_Value	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Unit	VolumeFlow_liters_per_second oder VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	Phys. Einheit
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Time_Delay	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Notification_Class	201	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Durchfluss	AV	V05	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Enable	true	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Durchflusses
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Log_Interval	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Client_COV_Increment	Null	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Stop_When_Full	false	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Buffer_Size	3000	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Notification_Threshold	200	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Notification_Class	197	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Notify_Type	event	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Logging_Type	cov	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T05	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Present_Value	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Minimum_Offtime	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Minimum_Ontime	0	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Time_Delay		
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Notification_Class		
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Alarm_Value	active	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Notify_Type		event / alarm
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Message_Texts	-	
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)	Sammelfehler	BV	A01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Present_Value	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Unit	Volume_liters oder Volume_cubic_meters	Phys. Einheit
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Time_Delay	0	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Notification_Class	201	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Notify_Type	event	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Event_Message_Texts	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Volumen	AV	V01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Enable	true	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Volumens
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Log_Interval	90000	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Client_COV_Increment	Null	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Stop_When_Full	false	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Buffer_Size	3000	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Notification_Threshold	200	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Notification_Class	197	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Notify_Type	event	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Event_Message_Texts	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Logging_Type	polled	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Volumen	TL	T01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Present_Value	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Unit	VolumeFlow_liters_per_second oder VolumeFlow_cubic_meters_per_hour	Phys. Einheit
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	COV_Increment		[M1] gemäss Tabelle 14
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Time_Delay	0	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Notification_Class	201	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	High_Limit	0	oberer Grenzwert zur Detektion einer Überschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Low_Limit	0	unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Deadband	0	Hysterese für Grenzwertüberwachungen
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	High_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Low_Limit_Enable	false	Freigaben der Grenzwertüberwachungen
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Event_Enable	false;false;false	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Notify_Type	event	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Event_Message_Texts	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Event_Detection_Enable	false	Ereigniserkennung aktiv
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Durchfluss	AV	V02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Enable	true	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Start_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Stop_Time	-	*.*.*.* *:*:*
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Log_DeviceObjectProperty	-	Referenz auf Present_Value des Durchflusses
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Log_Interval	0	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	COV_Resubscription_Interval	3600	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Client_COV_Increment	Null	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Stop_When_Full	false	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Buffer_Size	3000	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Notification_Threshold	200	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Notification_Class	197	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Event_Enable	false;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Notify_Type	event	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Event_Message_Texts	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Logging_Type	cov	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Aufzeichnung Durchfluss	TL	T02	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Present_Value	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Inactive_Text	Normal	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Active_Text	Ausgelöst	[Anhang B1] Ref.-Nr. 368
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Minimum_Offtime	0	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Minimum_Ontime	0	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Time_Delay		
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Notification_Class		
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Alarm_Value	active	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Enable	true;false;true	to_offnormal;to_fault;to_normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Notify_Type		event / alarm
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Message_Texts	-	
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Message_Texts_Config	Anormal;Fehler;Normal	Konfig. Ereignismeldungstexte / [Anhang B2] Ref.-Nr. 1
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Detection_Enable	true	Ereigniserkennung aktiv
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit_Ref	-	Ereignisalgorithmus-Sperrreferenz
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Event_Algorithm_Inhibit	-	Ereignisalgorithmus sperren
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Time_Delay_Normal	0	Meldeverzögerung Normal
Wasserzähler (ZaehlerWasser)	Sammelfehler	BV	A01	Reliability_Evaluation_Inhibit	-	Zuverlässigkeitsbewertung sperren

Anlagenteil	GA-Funktion	BACnet Objekt				Hinweise
		Typ	Signalcode	Property	Wert	
Zeitkanal (Zeitschaltuhr)	Zeitschaltuhr	SCHED	U01	-	-	Als Datentyp ist ein Real zu verwenden: 0 = Aus / 1 = Ein